

ÇINAR-108 ALICI

ALICI İÇİ BAĞLANTI ŞEMASI	SİĞORTA	AÇIKLAMA	ALICI KABLO NUMARALARI	
	5A	Faz (Alıcı Beslemesi)	1	← BESLEME
		Nötr (Alıcı Beslemesi)	2	
	5A	Acil stop giriş	3	←
		Acil stop çıkış	4	→
	5A	Kanca Yukarı/Aşağı ortak hat	5	←
		Kanca Yukarı 1.Hız	6	→
		Kanca Aşağı 1.Hız	7	→
	5A	Kedi Sol/Sağ ortak hat	8	←
		Kedi Sol 1.Hız	9	→
		Kedi Sağ 1.Hız	10	→
	5A	Köprü İleri/Geri ortak hat	11	←
		Köprü İleri 1.Hız	12	→
		Köprü Geri 1.Hız	13	→
	5A	A/B ortak hat	13	←
		A 1.HIZ ÇIKIŞI	14	→
		B 1.HIZ ÇIKIŞI	15	→