

ÇINAR-206 ALICI

ALICI İÇİ BAĞLANTI ŞEMASI	SİĞORTA	AÇIKLAMA	ALICI KABLO NUMARALARI	BESLEME
	5A	Faz (Alıcı Beslemesi)	1	←
		Nötr (Alıcı Beslemesi)	2	←
	5A	Acil stop giriş	3	←
		Acil stop çıkış	4	→
	5A	Kanca Yukarı/Aşağı ortak hat	5	←
		Kanca Yukarı 1.Hız	6	→
		Kanca Aşağı 1.Hız	7	→
		Kanca Yukarı 2.Hız	8	→
		Kanca Aşağı 2.Hız	9	→
	5A	Kedi Sol/Sağ ortak hat	10	←
		Kedi Sol 1.Hız	11	→
		Kedi Sağ 1.Hız	12	→
		Kedi Sol 2.Hız	13	→
		Kedi Sağ 2.Hız	14	→
	5A	Köprü İleri/Geri ortak hat	15	←
		Köprü İleri 1.Hız	16	→
		Köprü Geri 1.Hız	17	→
		Köprü İleri 2.Hız	18	→
		Köprü Geri 2.Hız	19	→